



## Návod na kódování kódového zámku

Kombinační zámek je standardně kódován na kombinaci 0-0-0. Kód lze libovolně upravovat. Počet změn kódu není omezen.

1. Začněte kódovat kufr tahem za pohyblivou lávku do strany tak, aby se odjistily aretační západky.
2. Celou dobu, držení lávky jednu po druhé, nastavujeme další číslice kódu a dbáme na to, aby byly všechny zarovnány.
3. Po nastavení požadovaného kódu lávku pusťte.

### Pozor!

Je důležité si zapamatovat každý nastavený kód, protože neexistuje žádný jiný způsob, jak jej změnit bez znalosti původního kódu. V případě zapomenutí kódu je jediným řešením poškození zámku.